

Regolamento di esercizio in parallelo con rete BT di AMAIE SpA di impianti di produzione <=0,8 kW

Dati dell'Utente attivo (titolare dei rapporti con AMAIE SpA ed avente la disponibilità dell'impianto di produzione):

- nome, cognome/ragione sociale:
- luogo e data di nascita:
- codice fiscale e partita IVA (se coincidente con il titolare del contratto di fornitura):
- Indirizzo:
- Comune:CAP..... Provincia
- Telefono:....., cellulare....., mail:.....

Di seguito produttore avente la disponibilità degli impianti di produzione in qualità di:

- ☐ proprietario,
- ☐ titolare di altro diritto reale di godimento,
- ☐ amministratore di condominio sulla base di mandato dell'assemblea condominiale,
- ☐ altro.....

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue

- è stato connesso alla rete elettrica di AMAIE SpA un impianto di produzione avente:
 - Potenza nominale pari a:.....kW da fonte.....,
 - ubicato in.....n°..... comune di.....
Provincia....., CAP.....
- Codice POD del punto di connessione alla rete AMAIE SpA:
- L'impianto di produzione sopraindicato è conforme alla norma CEI 0-21
- (solo nel caso di impianti Plug&Play) La marca e il modello dell'impianto di produzione sono i seguenti:
 - ✓ Fonte:.....
 - ✓ Marca.....
 - ✓ Modello.....
 - ✓ Matricola.....

Il Produttore con la presa visione ed approvazione del presente regolamento si impegna poi a rispettare quanto sotto riportato.

Condizioni generali

Il presente regolamento fra AMAIE SpA e l'Utente produttore, titolare dell'impianto di produzione o suo Legale Rappresentante (in seguito denominato Produttore), regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete BT dell'AMAIE SpA di tensione 230/400V, dell'impianto di produzione come sopra descritto.

Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di AMAIE SpA, mentre sono di proprietà del Produttore tutti gli elementi a valle.

Il Produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di AMAIE SpA.

Si precisa che solo il gruppo di produzione indicato dal Produttore nel presente regolamento può funzionare in parallelo con la rete di AMAIE SpA; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da esso.

In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento il Produttore si impegna a contattare AMAIE SpA per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati.

Ogni modifica dello schema d'impianto, riportato in allegato, dovrà essere preventivamente autorizzata da AMAIE SpA.

Qualora il Produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella Norma CEI 0-21, l'allacciamento potrà essere soggetto a sospensione sino al ripristino delle condizioni prescritte.

AMAIE SpA può esercitare il diritto di verificare in ogni momento il rispetto delle prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento e nei relativi allegati, con facoltà di effettuare controlli sull'impianto.

Il Produttore dichiara che l'esercizio in parallelo dei gruppi di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione ed alla continuità del servizio sulla rete AMAIE SpA (in caso contrario, si deve interrompere automaticamente e tempestivamente); Il generatore non deve comunque provocare disturbi che possano inibire i sistemi di telegestione dei gruppi di misura elettronici, previsto dalle delibere vigenti (Del. ARERA 292/06), eventuali sistemi di telescatto od altri telecomandi/tele segnali che utilizzino la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo dei Distributori, per la trasmissione dei segnali sulla rete BT (3 kHz - 95 kHz).
- b) in caso di mancanza di tensione sulla rete di AMAIE SpA; l'impianto del Produttore non può immettere potenza, né mantenere in tensione parti della rete di AMAIE SpA separate dalla rete di distribuzione pubblica.

La descrizione dell'impianto e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono conformi alla Norma CEI 0-21

Manutenzione, adeguamento impiantistico, verifiche e disservizi

All'attivazione dell'impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio il Produttore è tenuto a eseguire i controlli e la manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Sicurezza e disposizioni operative

Il personale di AMAIE SpA può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori di fase non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile ad AMAIE SpA.

L'AMAIE SpA inoltre ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell'Utente produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Decorrenza e durata del regolamento

Il Produttore prende atto che AMAIE SpA fornirà il servizio di connessione all'impianto di produzione a decorrere dalla data comunicata dallo stesso.

Da quel momento, l'impianto di produzione deve considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di AMAIE SpA, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

Prendono visione del Regolamento di Esercizio:

- Produttore/Cliente finale (titolare o legale rappresentante)
-
- AMAIE SpA

Data.....